

Styling Effect MPV [LY] MC後

取付説明書

DAMD
Styling Effect

Front Under Spoiler フロントアンダースポイラー

プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取して下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。



■ ご注意 ■

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なってください。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行なってください。
2. サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
3. 両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂材で清掃してください。また両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります)
4. 両面テープ、モール等の再使用はしないでください。
5. 特に気温の低い日、雨等の湿気の多い日に取り付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼り付けてください。
6. プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なってください。
7. 電装品が関係する商品の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なってください。

フロントアンダースポイラー取り付け手順

- 1 フロントアンダースポイラーを塗装/取り付けの前に必ず車両に仮合わせを行なって下さい。
- 2 フロントアンダースポイラー、純正バンパーの両面テープ貼付け部分、カッティングシート貼付け部分をホワイトガソリン等で必ず脱脂し、PACプライマー「I」で処理を行なって下さい。
- 3 ダクト部にカッティングシート「J」を貼付けて下さい。
- 4 フロントアンダースポイラーにスピードナット「A」をA図を参考に取り付けます(8箇所)
(必ず穴位置を合わせて下さい)
- 5 穴位置ゲージを点線でハサミ等で切り取って下さい。穴部も切抜きます。
- 6 穴位置ゲージの穴をスピードナットの穴に合わせ、マスキングテープ等で仮止めします。(B図参照)
- 7 フロントアンダースポイラーを純正バンパーのタイヤハウス側R止まりに、左右のスキが均等になるように合わせ、マスキングテープ等で固定して下さい。
- 8 フロントアンダースポイラー下面(タイヤハウス側)の穴位置にマジックペン等でマーキングし、ドリルで3mmの下穴を開けます。
- 9 穴位置ゲージをマスキングテープ等で車両側に貼り付け、穴位置ゲージを車両側に残してフロントアンダースポイラーを取り外します。
- 10 車両に残った穴位置ゲージの穴を基準にして、ドリルで純正バンパーに8mmの穴を開けます。
- 11 フロントアンダースポイラーに両面テープ、クッションテープ、ゴムモールを貼付けます(C図参照)
- 12 両面テープの端2~3cmをD図を参考に剥がし、剥離紙をマスキングテープ等でフロントアンダースポイラーに仮止めします。(両面テープは車両中心より外側に向かう方向で貼り付けます)
- 13 車両にフロントアンダースポイラーを取り付け、純正バンパー裏面よりE図を参考にトラスねじ「F」、ワッシャー「G」で取り付けます。
- 14 トラスねじ「F」をa~hの順番に仮止めします。
- 15 車両下面からタッピングスクリュー「B」を、手順8で開けた下穴位置に差込み、仮止めします。
- 16 両面テープの剥離紙を①~④の順番に剥がし、フロントアンダースポイラー両面テープ貼り付け部分を上から押し付け、両面テープを圧着します。
- 17 仮止めしたトラスねじ「F」をa~hの順番に本締めします。
- 18 車両下面のタッピングスクリュー「B」を本締めします。



部品構成表

A	スピードナット	M5	8	E	穴位置ゲージ	1	I	PACプライマー(N200)	1
B	タッピングスクリュー	4X16	2	F	トラスねじ M5X15	8	J	カッティングシート L,R	各1
C	ゴムモール(ブラック,グレー)		各1	G	大ワッシャー	8			
D	両面テープ		1	H	クッションテープ	2			