



1. 仮合わせを行い取付位置を確認してください。
2. ワイパーガードの取付面(裏面)に両面テープを貼付けます。
3. 車両の取付面を「ホワイトガソリン」等で脱脂してください。
4. ワイパーガードを貼付、付属の「コの字金具」でしっかり固定します。(四ヶ所)