

### Front Bumper Spoiler フロントバンパースポイラー

※部  
フェンダーライナーの形状がスポーツスタイル、エレガンススタイルによって異なりますので、取付けがきつい場合があります。

フロントバンパースポイラー

#### フォグランプ取付図

●ねじを外し、逆に付け替えて下さい。

純正フォグランプ

●ねじ締め込み量で光軸調整して下さい。

※スポーツスタイルのお客様は純正を付け替えて下さい。エレガンススタイルのお客様は[アミ]をご使用下さい。

#### ラジエーターカバー取付図

●アミはツヤ消し黒塗装して下さい。

純正ラジエーターカバーを取り外して下さい。

●純正アンダーカバーとボディの間に挟み込んで純正ボルトとクリップで固定して下さい。

純正ボルト 純正クリップ

ラジエーターカバー

**CAUTION!**

両面テープ貼付け箇所  
(ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、両面テープを貼付け確実に脱脂して下さい。)

X部

Y部

Z部

トローイングカバー

FRONT

1. 純正フロントバンパーを外します。(ボルト、クリップ等は再使用します)
2. 純正ラジエーターカバーを取り外して下さい。
3. ラジエーターカバーを図の通りに取り付けて下さい。
4. 「フロントバンパースポイラー」を仮組みします。
5. 取付けを確認した後、一度外し「センターフラップカバー」を取付けます。
6. 純正バンパーからフォグランプとトローイングカバーを外します。
7. トローイングカバーを「フロントバンパースポイラー」に取付けます。
8. 純正フォグランプを取付けます。(フォグランプ取付図を参照して下さい。車体取付後、光軸調整を行って下さい。)
9. 「フロントバンパースポイラー」を車両に戻し、純正ボルト、クリップでしっかりと固定します。

### Mitsubishi Character Grille 三菱キャラクターグリル

※クリアー塗装をして下さい。(純正バンパーには取付け不可)

スリーダイヤマーク

1. 「三菱キャラクターグリル」を「フロントバンパースポイラー」に仮組みし、位置決めをします。
2. 「三菱キャラクターグリル」を外し、「フロントバンパースポイラー」側にドリルでφ7の穴開け加工をします。
3. 「三菱キャラクターグリル」を取付位置に戻し、「フロントバンパースポイラー」に開けた穴位置と同じ位置に「マジックペン」等でマーキングし、ドリルでφ7の穴開け加工を行います。
4. 付属のねじでしっかりと固定します。
5. 純正フロントバンパーからスリーダイヤマークを外し、「三菱キャラクターグリル」に付属の両面テープで付け替えます。

### Side Extension サイドエクステンション

※クリアー塗装をして下さい。

サイドエクステンション

FRONT

**CAUTION!**

両面テープ貼付け箇所  
(ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、両面テープを貼付け確実に脱脂して下さい。)

1. 純正サイドスカート底面に止めている純正ねじを外します。
2. 「サイドエクステンション」をサイドスカートの底面に仮組みを行い、取付け位置を確認します。
3. 付属の両面テープを「サイドエクステンション」に貼付けます。※脱脂処理は入念に行います。
4. 両面テープの剥離紙を5cm程度剥がし、外側に出します。
5. 「サイドエクステンション」をサイドスカートの底面に取付け、両面テープ「D」の剥離紙を剥がし、確実に圧着させます。
6. 純正ねじでしっかりと固定します。

### Rear Under Spoiler リアアンダースポイラー

※クリアー塗装をして下さい。

リアアンダースポイラー

**CAUTION!**

両面テープ貼付け箇所  
(ホワイトガソリンで十分に脱脂した後、両面テープを貼付け確実に脱脂して下さい。)

1. 純正リアバンパーの底面に「リアアンダースポイラー」を仮合わせし、位置決めをします。
2. 穴位置を純正リアバンパーに「マジックペン」等でマーキングし、ドリルでφ7の穴を開けます。
3. 「リアアンダースポイラー」に両面テープ「D」を貼付けます。
4. 純正リアバンパーの取付面に脱脂処理をした後、「リアアンダースポイラー」を取付けます。
5. 付属のボルト、ナットでしっかりと固定します。