

STYLING EFFECT WRX-S4/STI [VA]



取付説明書

プライマー (N200PAC) 接着促進剤 ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取して下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

■ 取り付け前に必ずお読みください ■

この度は当製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なってください。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なってください。

- 必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なってください。塗装後のクレーム等は対応出来ません。
- 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らの場所に停めて作業を行なってください。
- サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- 電装品が関係する商品の場合には、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なってください。
- 作業は2名以上の複数名で行なうことをお奨めします。

Rear Bumper & Extension

リアバンパー&エクステンション

1. 純正バンパーを車体から取り外します。*純正のネジ、クリップ等は再使用します。
2. 図1に示す部品を取り外します。(再使用しません)
3. 本製品リアバンパーにスピードナットを取り付けます。図2参照
4. 純正バックランプを本製品リアバンパーに移して取り付けます。図3参照
5. ステアを本製品リアバンパーに取り付けます。図4参照
6. 牽引フック部フォグカバーを本製品リアバンパーに取り付けます。図5参照
7. リアバンパーエクステンションを本製品リアバンパーに取り付けます。図6参照
8. 本製品リアバンパーを車体に取り付けて完成です。図2-B、図4、図7参照

A	スピードナットM5	8	E	平ワッシャー-M6	4	I	平ワッシャー(中)	8
B	ステー	2	F	スプリングワッシャー-M6	4	J	スプリングワッシャー-M5	8
C	トラスボルトM6X15	4	G	牽引フックカバー	1			
D	フランジナットM6(大)	2	H	蝶ネジM5X15	8			

