

## \* フロントハーフスポイラー

- ① ナンバープレートをはずします。
- ② 仮合わせを行い、下穴をあけます。  
(ナンバープレート側からノーマルバンパーにはめ込みます。はずす時はその逆です。)  
(フェンダー部:  $\phi 4$  4ヶ所 / ラジエターダクト部:  $\phi 3.5$  1ヶ所)
- ③ 付属のねじにてしっかり固定します。
- ④ ナンバープレートをもとの位置に戻します。

## \* サイドスカート

- ① 仮合わせを行い、下穴をあけます。  
(前後フェンダー内側:  $\phi 4$  L,R計8ヶ所 / デッキ部:  $\phi 3.5$  L,R計4ヶ所 / アンダーフロア部:  $\phi 3.5$  L,R計4ヶ所)
- ② 付属のねじにてしっかり固定します。

## \* リアハーフスポイラー

- ① ナンバープレートははずします。
  - ② 仮合わせを行い、下穴をあけます。  
(マフラー側からノーマルバンパーにはめ込みます。はずす時はその逆です。)  
(ナンバープレート部:  $\phi 3.5$  2ヶ所 / フェンダー部:  $\phi 4$  2ヶ所)
- 注: ☆印部L,R2ヶ所は純正樹脂クリップを流用します。
- ③ 付属のねじ、純正樹脂クリップにてしっかり固定します。
  - ④ ナンバープレートをもとの位置に戻します。

A 座付タッピンねじ  
 B トラストタッピンねじ

