

IMPERIAL WAGON R CONCEPT-B [IMM] 付説明書



Front Bumper フロントバンパー

※印:純正 ノーマルバンパーと差替え、純正ねじ・クリップで固定します。

両面テープ"E" 貼付け部

「フィン」

「A」
「B」
「C」
「D」

両面テープ"E"を貼付けます。
(「ホワイトガソリン」等で脱脂して下さい。)

フロントバンパー裏面

「フィン」

アミはツヤ消し黒塗装をして下さい。

「E」
FRONT
↑ 上
a-a 断面図

Rear Bumper リアバンパー

※印:純正 ノーマルバンパーと差替え、純正ねじ・クリップで固定します。

両面テープ"E" 貼付け部

「フィン」

両面テープ"E"を貼付けます。
(「ホワイトガソリン」等で脱脂して下さい。)

「フィン」

フェンダーライナーのツメを差込みます。(左右)

リアバンパー裏面

純正ライセンスプレートランプ

「E」
FRONT
↑ 上
b-b 断面図

Front Grille フロントグリル

※印:純正

両面テープ"J" 貼付け部

「J」
c-c 断面図

「J」
d-d 断面図

「グリルフレーム」

「インナーグリル」
取付けの際、ボンネットとのクリアランスを確認しながらグリルフレームに取付けて下さい。

フロントグリル裏面
クッションテープ"J"を貼付けます。

アミはツヤ消し黒塗装をして下さい。

差込みます。

Side Skirt サイドスカート

両面テープ"F" 貼付け部

幅が狭い方がフロント側です。

「G」(下穴径:φ4)

「F」

「H」*dam design*

※両面テープ"F"貼付け面は、スポイラー、車体共に「ホワイトガソリン」等で脱脂して下さい。

※穴開け加工後、「タッチアップペイント」等で防錆処理を必ず行って下さい。

「E」
↑ 上
OUTSIDE
e-e 断面図

Front Fender フロントフェンダー

※印:純正 *ノーマルフェンダーと差し替え、純正ねじ・クリップで固定します。

両面テープ"E" 貼付け部

「フィン」

両面テープ"E"を貼付けます。
(「ホワイトガソリン」等で脱脂して下さい。)

「純正サイドマーカー」

「フロントバンパーリテーナー」

「E」
↑ 上
OUTSIDE
e-e 断面図

構成部品表

フロントバンパー			
A	六角ボルト	M6×15	2
B	スプリングワッシャー	M6用	2
C	ワッシャー	M6用	2
D	ナンバープレートステー		2
E	両面テープ	t0.8 幅6mm	4m
	フィン (ABS製 メッキ加工)		L,R各1
リアバンパー			
E	両面テープ	t0.8 幅6mm	4m
	フィン (ABS製 メッキ加工)		L,R各1
サイドスカート			
F	両面テープ	t1.2 幅10mm	6m
G	座付なべタッピンねじ	4×16	12
H	ダムドデザインエンブレム		2
フロントグリル			
I	両面テープ	t1.2 幅10mm	2m
J	クッションテープ		1m
	インナーグリル (ABS製 メッキ加工)		1
フロントフェンダー			
E	両面テープ	t0.8 幅6mm	4m
	フィン	L,R	L,R各1