

STEP WGN [6AA/5BA-RP] "RESONATOR"

取付説明書



SIDE STICKERS

サイドステッカー






■取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください■

⚠ ステッカーは開梱時、ロール状に巻いています。長いステッカーの為、台紙から剥離してシワになっている事がありますが、伸ばして貼り付ければ問題ありません。

※貼り付け面は必ず清掃脱脂を入念に行ってください。

本製品のステッカーは裏面にクロスカットが入っており、気泡がスムーズに抜けます。施工はスキージを使用して外側に向かって気泡を押し出します。すぐに剥がせば再施工も可能です。

下図を参考に車両のプレスラインのR止まりのラインを基準にリアドア、リアフェンダー、フロントドア、フロントフェンダー、フロントバンパーの順にステッカーを貼り付けます。



⚠ 洗車の際、高圧洗浄機はステッカーに直接当てないようにしてください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp

STEP WGN [6AA/5BA-RP] "RESONATOR"

構成部品

SIDE STICKERS

サイドステッカー

運転席側

助手席側

リアフェンダーステッカー RH

リアフェンダーステッカー LH

リアドアステッカー RH

リアドアステッカー LH

フロントドアステッカー RH

フロントドアステッカー LH

フロントフェンダーステッカー RH

フロントフェンダーステッカー LH

フロントバンパーステッカー RH

フロントバンパーステッカー LH

